

Einbauanleitung Smartphonehalter mit Magsafe-System im Gummispannring vom Uhrengehäuse

Autobatterie abklemmen oder Sicherung der Bord-Uhr entfernen!
Bord-Uhr aus dem Armaturenbrett, ziehen und abklemmen

(-) Minuspol

(+) Pluspol



Beleuchtung

Abb. Anschluss der Uhr



Den Gummispannring in den Halter montieren ggf. im inneren etwas leicht Creme einschmieren, dann rutscht es besser über das Uhrengehäuse.



Die Position des Halters, vor dem Eindrücken der Uhr justieren.
Achtung nicht zu nah am Armaturenbrett platzieren.

**Die Metallplatte für das Handy bitte über der Mitte,
im oberen Bereich außen an der Smartphone Rückseite anbringen!**

Der Gummispannring benötigt Rillen (siehe Abbildung).
Hat dieser keine Rillen, können Sie diesen gerne auf meiner Website erwerben.

<https://www.practicaldesignaccessories.de/product/15415521/gummispannring-80mm-durchmesser-porsche-911-964-und-930>

Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt.
Your-Stegolem-Commerce-Team

Installation instructions for smartphone holder with Magsafe system in the rubber clamping ring of the watch case

Remove the fuse from the clock or disconnect the car battery!

Remove the on-board clock from the dashboard, pull it out and disconnect it

(-) Minuspol

(+) Pluspol



Lighting

Picture, connecting the clock



Fit the rubber clamping ring into the holder, smearing a little cream on the inside if necessary, so that it slides better over the watch case.



Adjust the position of the holder before pressing in the clock.
Be careful not to place it too close to the dashboard.

Please attach the metal plate for cell phone above the center, in the upper area on the outside of the smartphone back!

The rubber clamping ring requires grooves (see illustration).
If it does not have grooves, you are welcome to purchase it on my website.

<https://www.practicaldesignaccessories.de/product/15415521/gummispannring-80mm-durchmesser-porsche-911-964-und-930>

Have fun with it and enjoy your ride.
Your-Stegolem-Commerce-Team